




Conférence à trois

- 1 Vous êtes en communication avec le 1er interlocuteur
- 2 Mise en attente de votre communication avec ce 1er interlocuteur :
Bref raccrochage ou touche "R" 
- 3 Etablissement de la communication avec le second interlocuteur :
Composez le numéro de votre 2^{ème} interlocuteur
- 4 Etablissement de la communication à trois :
Bref raccrochage ou touche "R"  3

Vous êtes en communication avec vos 2 interlocuteurs simultanément.

Pendant la conférence à trois, vous pouvez :

- Mettre un des interlocuteurs en attente :

Bref raccrochage ou touche "R"  2

En répétant cette procédure, vous pouvez interchanger vos interlocuteurs

- Reprendre la conférence à trois :

Bref raccrochage ou touche "R"  3

- Interrompre toutes les communications de la conférence à trois : 

Coût d'utilisation

Prix de deux communications nationales et / ou internationales vers un réseau fixe et / ou mobile.

Info

Certains appareils ne disposant pas de la touche de fonction « R » proposent une gestion simplifiée de la facilité de conférence à trois via touches préprogrammées ou via menu de l'appareil.

Confirmation d'activation et de désactivation

Après chaque activation, désactivation de facilités ou utilisation des codes de vérification, une annonce vous confirme la facilité activée ou désactivée.

Légende



: décrocher le combiné



: Touche « étoile »



: Touche « dièse »



: Touche de fonction « R » si disponible sur votre appareil



: Tonalité



: Annonce de confirmation



: Raccrocher le combiné



LuxFibre

Facilité Voix



www.post.lu

Les codes d'activation de facilités voix repris ci-dessous sont uniquement valables pour les lignes téléphoniques liées à un raccordement LuxFibre.

Déviations d'appels

Transfert des appels vers un numéro de votre choix (national ou international).

XX = 21 : Déviation de tous les appels entrants

XX = 61 : Déviation des appels entrants si vous ne répondez pas

XX = 67 : Déviation des appels entrants si votre ligne est occupée

NB : Numéro sur lequel les appels seront transférés

1 Activation :

 * # * XX * NB 

2 Vérification :

 * # * #XX * 

3 Désactivation d'une déviation spécifique :

 * ##XX# 

Coût d'utilisation

Prix d'une communication nationale ou internationale vers réseau fixe ou mobile en fonction du numéro vers lequel vos appels sont déviés.

Restriction et présentation d'identification du numéro (CLIR)

1 Activation CLIR Restriction d'identification de la ligne appelante

Blocage de l'affichage de votre numéro sur le poste de vos correspondants.

Activation :

 * # * 32# 

En cas d'activation de la fonction CLIR, votre appel peut être refusé par les correspondants ayant activé le refus d'appels non-identifiés.

2 Désactivation CLIR Identification de la ligne appelante

Permission d'affichage de votre numéro sur le poste de vos correspondants.

Activation :

 * ##32# 

5 Vérification CLIR

Vérification de l'activation / désactivation facilité CLIR.

 * # * #32# 

Activée d'office sur les numéros de type non-publié. La désactivation de cette facilité est déconseillée si vous avez opté pour un numéro de type non-publié, afin de préserver le caractère confidentiel de votre numéro.

Coût d'utilisation

Service gratuit

Ne pas déranger

1 Activation :

 * # * 26 # 

2 Désactivation :

 * ##26 # 

Information : en cas d'activation de cette facilité, votre ligne présentera la tonalité « occupé » aux appelants.

Mise en attente d'un interlocuteur

1 Mise en attente de votre communication avec votre interlocuteur :

Bref raccrochage ou touche "R" 

2 Reprise de la communication avec votre interlocuteur

Bref raccrochage ou touche "R"

Info

Certains appareils ne disposant pas de la touche « R » proposent une gestion simplifiée de la facilité de mise en attente via touches préprogrammées ou via menu de l'appareil.

